



160 Longitud total	80 Anchura total	80 Altura total
47 Altura asiento	96 Anchura asiento	40 Profundidad asiento
80 Peso	135 Peso paciente	

Características

El sillón S-Class está especialmente diseñado para aportar la mayor comodidad del acompañante en hospitales, clínicas y residencias.

Algunas de sus características principales son:

- Estructura:

Estructura resistente realizada en tubo de acero con recubrimiento de epoxi-poliéster que lo protege contra la oxidación.

El sillón ha sido diseñado con líneas suaves y con bordes redondeados, sin aristas ni superficies cortantes para que no exista ningún problema de cortes o arañazos.

- Somier:

El somier está realizado con lamas de madera lo que hace que sea cómodo y confortable.

- Espumas:

Todo el sillón, está formado por una base de espuma monolítica de poliuretano (25 kg/m³).

Esta espuma le otorga al sillón, inflamabilidad de acuerdo a la normativa "Furniture and Furni-

shings (Fire)", BS 5852:2 CRIB2, UNE EN 597-1 y EN 597-2.

- Tapizado:

Las espumas están tapizadas con telas vinílicas exentas de látex, transpirables, de fácil limpieza, resistentes a la abrasión, antimicrobiano, antimicrobiano e ignífuga M2.

- Convertible:

El sillón se puede convertir, en cama, gracias a la extensión del somier en la zona de los pies. Convirtiéndose en una cama de 80x190 cm.

- Patas:

Cuenta con cuatro (4) patas que sirven de apoyo del sillón, las cuales incluyen niveladores en la parte inferior para adaptarse a cualquier superficie.

- Limpieza:

Gracias a la elevada altura del somier con respecto del suelo, este sillón permite limpiar en plenas condiciones el suelo de debajo del sillón.

- Cuerpos:

El sillón cuenta con asiento y respaldo desmontables que permiten un mejor uso del sillón al convertirse en cama.

Además el apoyabrazos es abatible, cumpliendo la función de colchón cuando éste es cama.

- Dimensiones:

El sillón está diseñado para ser ocupado por tres (3) personas sentadas y en su caso una (1) durmiendo, ya que tendría 80 cm. de ancho.

Información técnica

Longitud total (Sillón)	1600 mm. ± 10 mm.
Longitud total (Cama)	1900 mm. ± 10 mm.
Anchura total	800 mm. ± 10 mm.
Altura total	800 mm. ±10 mm.
Altura de la superficie de sentarse	470 mm. ±10 mm.
Anchura del respaldo	960 mm. ±10 mm.
Altura del respaldo	400 mm. ±10 mm.
Profundidad de la superficie de sentarse	550 mm.
Peso del sillón	80 kg.
Capacidad de carga (SWL)	135 kg.

Tapizados

Silvertex



Valencia

