



90 Longitud total	120 Anchura total	83 Altura total
47 Altura asiento	95 Anchura asiento	55 Profundidad asiento
62 Peso	250 Peso paciente	

## Características

El sillón C-Class está especialmente diseñado para aportar la mayor comodidad del acompañante en hospitales, clínicas y residencias.

Algunas de sus características principales son:

- Estructura:

Estructura resistente realizada en acero inoxidable, que le confiere alta resistencia a los impactos y lo protege contra la oxidación.

El sillón ha sido diseñado con líneas suaves y con bordes redondeados, sin aristas ni superficies cortantes para que no exista ningún problema de cortes o arañazos.

- Espumas:

Todo el sillón, excepto el hueco interior y el asiento, está formado por una base de espuma de poliuretano (25 kg/m<sup>3</sup>).

El asiento del sillón está fabricado en una espuma de densidad mayor (30 kg/m<sup>3</sup>), que proporciona mayor resistencia al hundimiento, garantizando una postura ergonómica.

- Tapizado:

Las espumas están tapizadas con telas vinílicas exentas de látex, transpirables, de fácil limpieza, resistentes a la abrasión, antimicótico, antimicrobiano e ignífuga M2.

- Convertible:

El sillón se puede desplegar mediante un sistema manual, de fácil manejo, que convierte el sillón en una cama individual de 190 cm. de largo.

- Colchón:

En el interior del sillón va incorporado un colchón de espuma de poliuretano de densidad 30 kg/m<sup>3</sup>, cuyas dimensiones dependerán del tamaño del sofá.

- Dimensiones:

El sillón original está diseñado para ser ocupado por dos (2) personas sentadas y en su caso una (1) durmiendo, ya que sería de 80 cm. de ancho


Aunque existe la posibilidad de realizar este sillón en diferentes anchuras, desde 80 hasta 150 cm.

## Información técnica


Longitud total (Sillón)	900 mm. ± 10 mm.
Longitud total ( Cama)	2000 mm. ± 10 mm.
Anchura total con reposabrazos	1200 mm. ± 10 mm.
Altura total	830 mm. ±10 mm.
Altura de la superficie de sentarse	470 mm.
Anchura de la superficie de sentarse	950 mm.
Profundidad de la superficie de sentarse	550 mm.
Peso del sillón	62 kg.
Capacidad de carga (SWL)	250 kg.

## Tapizados

### Silvertex




Cream



Taupe




Champagne




Sisal




Melon




Cobre



Wine




Raspberry




Aubergine




Celery




Basil




Delft



Sapphire




Storm




Carbon

### Valencia




Weiss



Sisal




Safran



Pink



Rot



Amethys



Apfel




Grun




Turkis




Baltic




Delft




Titan



Bouche



Praline



Schwarz