



160 Longitud total	80 Anchura total	80 Altura total
47 Altura asiento	96 Anchura asiento	40 Profundidad asiento
80 Peso	135 Peso paciente	

Características

El sillón S-Class está especialmente diseñado para aportar la mayor comodidad del acompañante en hospitales, clínicas y residencias.

Algunas de sus características principales son:

- Estructura:

Estructura resistente realizada en tubo de acero con recubrimiento de epoxi-poliéster que lo protege contra la oxidación.

El sillón ha sido diseñado con líneas suaves y con bordes redondeados, sin aristas ni superficies cortantes para que no exista ningún problema de cortes o arañazos.

- Somier:

El somier está realizado con lamas de madera lo que hace que sea cómodo y confortable.

- Espumas:

Todo el sillón, está formado por una base de espuma monolítica de poliuretano (25 kg/m³).

Esta espuma le otorga al sillón, inflamabilidad de acuerdo a la normativa "Furniture and Furni-

shings (Fire)", BS 5852:2 CRIB2, UNE EN 597-1 y EN 597-2.

- Tapizado:

Las espumas están tapizadas con telas vinílicas exentas de látex, transpirables, de fácil limpieza, resistentes a la abrasión, antimicrobiano e ignífuga M2.

- Convertible:

El sillón se puede convertir, en cama, gracias a la extensión del somier en la zona de los pies. Convirtiéndose en una cama de 80x190 cm.

- Patas:

Cuenta con cuatro (4) patas que sirven de apoyo del sillón, las cuales incluyen niveladores en la parte inferior para adaptarse a cualquier superficie.

- Limpieza:

Gracias a la elevada altura del somier con respecto del suelo, este sillón permite limpiar en plenas condiciones el suelo de debajo del sillón.

- Cuerpos:

El sillón cuenta con asiento y respaldo desmontables que permiten un mejor uso del sillón al convertirse en cama.

Además el apoyabrazos es abatible, cumpliendo la función de colchón cuando éste es cama.

- Dimensiones:


El sillón está diseñado para ser ocupado por tres (3) personas sentadas y en su caso una (1) durmiendo, ya que tendría 80 cm. de ancho.

Información técnica


Longitud total (Sillón)	1600 mm. ± 10 mm.
Longitud total (Cama)	1900 mm. ± 10 mm.
Anchura total	800 mm. ± 10 mm.
Altura total	800 mm. ±10 mm.
Altura de la superficie de sentarse	470 mm. ±10 mm.
Anchura del respaldo	960 mm. ±10 mm.
Altura del respaldo	400 mm. ±10 mm.
Profundidad de la superficie de sentarse	550 mm.
Peso del sillón	80 kg.
Capacidad de carga (SWL)	135 kg.

Tapizados

Silvertex




Cream



Taupe




Champagne



Sisal




Melon




Cobre



Wine




Raspberry




Aubergine




Celery




Basil




Delft



Sapphire




Storm




Carbon

Valencia




Weiss



Sisal




Safran



Pink



Rot



Amethys



Apfel




Grun




Turkis




Baltic




Delft




Titan



Bouche



Praline



Schwarz